

シーカ®サーフェイスクリーン

コンクリート表面美観向上剤

概要 シーカ®サーフェイスクリーンはコンクリート表面のくぼみや気泡を低減し、コンクリートの美観を向上させます。

用途

- ウォール、カルバートなどプレキャストコンクリートの表面美観の改善
- 現場プレキャストコンクリートや打放しコンクリートの表面美観改善
- ファイバーコンクリートの表面美観の改善 等

特長

- 少量の添加でコンクリートやモルタルの表面美観を改善します。
- プレキャストコンクリートや打放しコンクリートの美観を向上させます。
- プレキャストコンクリートの補修費用が低減されます。
- 無塩化物タイプです。

主成分および物性

主成分	外観	密度 (g/cm ³)	水溶性	引火性
ポリオキシアルキレンアルキルエーテル脂肪酸エステル とポリオキシアルキレンアルキルエーテル	淡黄色油状液体	0.970~1.000	乳化	なし

使用量および使用方法

- ・セメント質量に対して0.1~0.3%程度を目安とし、練混ぜ水に混合してご使用下さい。
- ・型枠剥離剤に混合して使用する場合は、油性の型枠剥離剤に対して、3~10%程度を目安としてよく混合してご使用下さい。

保存期間 未開封で直射日光を避け冷暗所にて保管して6カ月

荷姿 180kgドラム缶、17kg缶（ドラム缶は受注生産）

Construction



注意

使用	<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート表面美観の改善効果は、コンクリートの材料（セメント、骨材、混和剤など）、コンクリートの配合、温度、コンクリートの打設状況などの条件により変わる場合があります。 ・水で希釈すると分離しやすくなるため、原液でのご使用をお勧めします。 ・使用量を少なくする場合や割り増し使用する場合は、あらかじめ試験を行ってご使用下さい。 ・型枠表面に粉状のものが付着する場合は、過剰使用ですので使用量を下げて下さい。
取扱いおよび 応急措置	<ul style="list-style-type: none"> ・長時間皮膚に触れたり、目や口に入らないように注意して下さい。 ・皮膚に付着した場合は水と石鹸で速やかに洗い流して下さい。目に入った場合は、直ちに15分以上大量の水で洗い流し、飲み込んだ場合は直ちに吐かせて、口腔内を洗い、医師の診断を受けて下さい。 ・詳細は製品安全データシートを参照して下さい。
保管	<ul style="list-style-type: none"> ・直射日光を避け、冷暗所で密閉して固化しないように貯蔵して下さい。また、開封後はできるだけ早く使い切るようにし、異物が混入しないように注意して下さい。 ・固化した場合（流動点：-1℃）は自然昇温させ、よく攪拌してからご使用下さい。
廃棄	産業廃棄物処理業者に委託して下さい。

シーカ製品の適用および使用に関する情報および勧告は、当社の最新の知識および経験に従っているものであり、通常の条件下で適切に保管、処理および適用されることを前提としております。実際には材料、配合および現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面での勧告、その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また、法的関係から生ずる責任をもちますものでもありません。第三者の権利は尊重されなければなりません。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注されます。ユーザーは常に使用する製品のプロダクト・データ・シートの最新版に留意して下さい。プロダクト・データ・シートの最新版はご請求いただければ当社が提供いたします。



日本シーカ株式会社
 コンクリート用建設資材本部
 〒254-0021 神奈川県平塚市長瀬1-1
 TEL 0463-21-1059 FAX 0463-21-1316
<http://www.sika-japan.co.jp/>

